

Technische Fiche

RENT EVENT

Bordenoven 400 borden (n° art 3242)

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	164cm
Lengte / Largeur	88cm
Breedte / Profondeur	149cm

Technische fiche

Voltage	220-240 V
Ampère	14,9 A
Vermogen	3.280 W
Stopcontact	230 V
Frequentie	50-60 Hz
Capaciteit	40 GN 2/1 ou 80 GN1/1
	400 borden 24cm



Gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het toestel aan met de ON/OFF knop.
3. Regel de temperatuur door het gebruik van de draaiknoppen.

Opmerkingen

Temperatuurbereik: 0°C + 90°C
Opwarmtijd: ongeveer 20 minuten om 90°C te bereiken.
Voor platen met een diameter tot 31 cm.

Fiche Technique

RENT EVENT

Chauffe-assiettes 400 ass. (n° art 3242)

Dimensions

Hauteur	164cm
Largeur	88cm
Profondeur	149cm

Fiche Technique

Voltage	220-240 V
Ampère	14,9 A
Puissance	3.280 W
Prise	230 V
Fréquence	50-60 Hz
Capacité	40 GN 2/1 ou 80 GN1/1
	400 borden 24cm



Utilisation

1. Brancher la prise.
2. Allumer l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF.
3. Régler la température à l'aide des boutons rotatifs.

Remarques

Plage de température : 0°C + 90°C
Temps de chauffe : environ 20 minutes pour atteindre 90°C.
Pour les assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre.