

Technische Fiche

RENT EVENT

Combi-steamer Bourgeois 10 x 1/1 GN (n° art 3078)

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	190,5cm
Lengte / Largeur	102cm
Breedte / Profondeur	94cm

Technische fiche

Voltage	400V 3N
Ampère	26A
Vermogen	18kW
Stopcontact	380V 32A
Capaciteit	10 x 1/1GN
Temperatuur	80-250°C
Frequentie	50 Hz
Watersluiting	gardena



Gebruik

Steek de stekker in het stopcontact.
Kies de gewenste temperatuur en bevochtiging.
Kies de gewenste tijd.
Als de deur van de oven gesloten is, zal deze nu vanzelf opstarten.

Opmerkingen

De oven mag niet uit het frame gehaald worden.



KOKEN

I. Positioneer toest I op volgend symbool 

II - Kies de kookmodus knop.

A) Convectie modus = symbool



Zet de handmatig te bedienen luchtgat op de
gewenste positie

B) Combi modus = symbool



+ stoom timer in werking stellen. (van 10% tot 90%)



KOKEN

C) Stoom modus = symbool



+ sluit het handmatig luchtgat

III. Stel een kook temperatuur in .

Door met knop 2 te draaien

IV. Kies handmatige of timer werking.

Door knop 3 te draaien. Koken begint wanneer de oven deur gesloten is.

V. Koken wordt gestopt:

- Door opening van de deur
- automatisch wanneer de timer 0 bereikt

Door knop 1 op onderstaand symbool te zetten



Fiche Technique

RENT EVENT

Four à vapeur Bourgeois 10 x 1/1 GN (n° art 3078)

Dimensions

Hauteur	190,5cm
Largeur	102cm
Profondeur	94cm

Fiche Technique

Voltage	400V 3N
Ampère	26A
Puissance	18kW
Prise	380V 32A
Capacité	10 x 1/1GN
Température	80-250°C
Fréquence	50 Hz
Embout d'eau	Gardena



Utilisation

Brancher le four sur une prise 32 A

Choisir la température et l'humidification souhaitées.

Choisir la durée souhaitée.

Si la porte du four est fermée, le four démarre automatiquement.

Remarques

Le four ne doit pas être retiré du cadre.