

Technische Fiche



Diepvriezer 360 L (n° art 3121)

<u>Afmetingen</u>	
Hoogte	90cm
Lengte	150cm
Breedte	65cm

<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240 V
Ampère	15 A
Vermogen	145W
Stopcontact	230 V
Capaciteit	360L
Frequentie	50 Hz



Gebruik

Steek de stekker in het stopcontact.

Houd de afdekplaatjes zoveel mogelijk gesloten.

Opmerkingen

De vriezer wordt altijd rechtop verplaatst of vervoerd.

De vriezer wordt nooit uit het frame gehaald.

Laat de vriezer na transport enkele uren rusten.

Steek de stekker in het stopcontact en wacht een paar uur voordat je drankjes toevoegt.

Het is het beste om de vriezer beetje bij beetje te vullen, anders kan de motor het niet bijhouden en worden de flessen niet koud.

Fiche Technique



Congélateur 360 L (n° art 3121)

<u>Afmetingen</u>	
Hauteur	90cm
Largeur	150cm
Profondeur	65cm

<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240 V
Ampère	15 A
Puissance	145W
Prise	230 V
Contenance	360L
Fréquence	50 Hz



Utilisation

Insérez la fiche dans la prise.

Veillez à ce que les couvercles restent fermés autant que possible.

Opmerkingen

La glacière est toujours déplacée ou transportée en position verticale.

Le congélateur n'est jamais retirée de son cadre.

Laissez reposer le congélateur pendant quelques heures après l'avoir transportée.

Branchez le congélateur et attendez quelques heures avant d'ajouter des boissons.

Il est préférable de remplir le congélateur petit à petit, sinon le moteur ne peut pas suivre et les bouteilles ne seront pas froides.