

Technische Fiche



Foodwarmkast 20 GN (n° art 3150)

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	165cm
Lengte / Largeur	58cm
Breedte / Profondeur	72cm
	165cm

Technische fiche

Voltage	220-240 V
Ampère	6,9 A
Vermogen	1.600W
Stopcontact	230 V
Capaciteit	20 x 1/1GN
Frequentie	50-60 Hz



Gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het toestel aan met de ON/OFF knop.
3. Regel de temperatuur door het gebruik van de draaiknoppen.

Opmerkingen

Temperatuurbereik: 0°C + 90°C

Fiche Technique



Armoire chauffante 20 GN (n° art 3150)

Dimensions

Hauteur	165cm
Largeur	58cm
Profondeur	72cm

Fiche Technique

Voltage	220-240 V
Ampère	6,9 A
Vermogen	1.600W
Stopcontact	230 V
Capaciteit	20 x 1/1GN
Frequentie	50-60 Hz



Utilisation

1. Brancher la prise
2. Allumez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF.
3. Régler la température à l'aide des boutons rotatifs.

Remarques

Plage de température : 0°C + 90°C