

Technische Fiche



Foodwarmkast 36 GN (n° art 3151)

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	173cm
Lengte / Largeur	67cm
Breedte / Profondeur	77cm

Technische fiche

Voltage	220-240 V
Vermogen	3 KW
Stopcontact	230 V
Capaciteit	36x 1/1GN
Frequentie	50 Hz
Voltage	220-240 V



Gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Zet het toestel aan met de ON/OFF knop.
3. Regel de temperatuur door het gebruik van de draaiknoppen.

Opmerkingen

Temperatuurbereik: 0°C + 90°C

Fiche Technique

RENT EVENT

Armoire chauffante 36 GN (n° art 3151)

Dimensions

Hauteur	173cm
Largeur	67cm
Profondeur	77cm

Fiche Technique

Voltage	220-240 V
Puissance	3 KW
Prise	230 V
Capacité	36x 1/1GN
Fréquence	50 Hz



Utilisation

1. Brancher la prise
2. Allumez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF.
3. Régler la température à l'aide des boutons rotatifs.

Remarques

Plage de température : 0°C + 90°C