

**Technische Fiche****Frigo Glazen deur 375 L (n° art 3119)**

<u>Afmetingen</u>	
Hoogte / Hauteur	200cm
Lengte / Largeur	69cm
Breedte / Profondeur	69cm

<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240 V
Ampère	1,8 A
Vermogen / Puissance	175 W
Stopcontact / Prise	230 V
Inhoud / Contenance	375 L
Frequentie / Fréquence	50 Hz

**Gebruik**

Steek de stekker in het stopcontact.

U kan de temperatuur regelen aan de draaiknop.

**Opmerkingen**

De frigo wordt steeds rechtop verplaatst of vervoerd.

Het toestel wordt nooit uit het frame gehaald.

De frigo enkele uren laten rusten na het vervoeren in transport.

De frigo in de stekker steken en enkele uren wachten alvorens de drank toe te voegen.

Het is beter om in fases de frigo te vullen, anders kan de motor van de koelbox dit niet aan.

Hierdoor zullen de flessen anders niet koud worden.

## Fiche Technique



### Frigo vitré 375 L (n° art 3119)

<u>Afmetingen</u>	
Hauteur	200cm
Largeur	69cm
Profondeur	69cm

<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240V
Ampère	1,8A
Puissance	175W
Prise	230 V
Contenance	375L
Fréquence	50 Hz



### Utilisation

Insérez la fiche dans la prise.

Veillez à ce que les couvercles restent fermés autant que possible.

### Opmerkingen

La frigo est toujours déplacée ou transportée en position verticale.

Le frigo n'est jamais retirée de son cadre.

Laissez reposer le frigo pendant quelques heures après l'avoir transportée.

Branchez le frigo et attendez quelques heures avant d'ajouter des boissons.

Il est préférable de remplir le frigo petit à petit, sinon le moteur ne peut pas suivre et les bouteilles ne seront pas froides.