

Technische Fiche



Frigo 600 L GN (n° art 3120)

<u>Afmetingen</u>	
Hoogte	200cm
Lengte	68cm
Breedte	80cm

<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240V
Ampère	2.0 A
Puissance	353 W
Prise	230 V
Inhoud	600 L
Frequentie	50 Hz



<u>Gebruik</u>
Steek de stekker in het stopcontact.
U kan de temperatuur regelen aan de draaiknop.

<u>Opmerkingen</u>
De frigo/diepvriezer wordt steeds rechtop verplaatst of vervoerd.
Het toestel wordt nooit uit het frame gehaald.
De frigo/diepvriezer enkele uren laten rusten na het vervoeren in transport.
De frigo/diepvriezer in de stekker steken en enkele uren wachten alvorens de ijsblokken/eten/drank toe te voegen.
Het is beter om in fases de frigo/diepvriezer te vullen, anders kan de motor van de frigo/diepvriezer dit niet aan.
Anders zal de frigo/diepvriezer niet koud genoeg worden.

Fiche Technique



Frigo 600 L (n° art 3120)

Dimensions

Hauteur	200cm
Largeur	68cm
Profondeur	80cm

Fiche Technique

Voltage	220-240V
Puissance	2.0 A
Prise	353W
Capacité	230 V
Température	600 L
Fréquence	50 Hz



Utilisation

Insérez la fiche dans la prise.

Vous pouvez régler la température à l'aide du bouton rotatif.

Remarques

Le réfrigérateur/congélateur est toujours déplacé ou transporté en position verticale.

L'appareil n'est jamais retiré de son cadre.

Laissez reposer le réfrigérateur/congélateur pendant quelques heures après l'avoir transporté.

Branchez le réfrigérateur/congélateur et attendez quelques heures avant d'ajouter des glaçons, des aliments ou des boissons.

Il est préférable de remplir le réfrigérateur/congélateur par étapes, sinon le moteur du réfrigérateur/congélateur ne peut pas le supporter.

Sinon, le réfrigérateur/congélateur ne sera pas assez froid.