

Technische Fiche

RENT EVENT

Friteuse 8L (n° art 3003)

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	26,5cm
Lengte / Largeur	41,5cm
Breedte / Profondeur	27cm

Technische fiche

Voltage	220-240 V
Ampère	
Vermogen / Puissance	3 kW
Stopcontact / Prise	230 V
Capaciteit / Capacité	8 liter



Gebruik

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Olie niet verder dan het maximum niveau ingieten.
3. Draai de draaiknop naar de gewenste temperatuur.
4. Na afloop temperatuur naar 0°C draaien.
5. Bij retour olie/vet steeds verwijderen.

Opmerkingen

Toestel moet afkoelen vooraleer het verplaatst wordt.
Bij retour olie/vet steeds verwijderen, anders worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Fiche Technique

RENT EVENT

Friteuse 8L (n° art 3003)

Dimensions

Hauteur	26,5cm
Largeur	41,5cm
Profondeur	27cm

Fiche Technique

Voltage	220-240 V
Ampère	
Puissance	3 kW
Prise	230 V
Capacité	8 liter



Utilisation

1. Branchez la prise
2. Ne pas verser d'huile au-delà du niveau maximum.
3. Tourner le cadran à la température désirée.
4. Lorsque vous avez terminé, ramenez la température à 0°C.
5. Toujours enlever l'huile/la graisse au retour.

Remarques

L'appareil doit refroidir avant d'être déplacé.

Il faut toujours enlever l'huile/la graisse au retour, sinon des frais de nettoyage supplémentaires vous seront facturés.