

Technische Fiche

RENT EVENT

Diepvriezer 600 L GN (n° art 3114)

<u>Afmetingen</u>	
Hoogte	200cm
Lengte	68cm
Breedte	80cm

<u>Technische fiche</u>	
Voltage	220-240V
Ampère	3.0 A
Puissance	510W
Prise	230 V
Inhoud	600 L
Frequentie	50 Hz



<u>Gebruik</u>
Steek de stekker in het stopcontact.
U kan de temperatuur regelen aan de draaiknop.

<u>Opmerkingen</u>
De frigo/diepvriezer wordt steeds rechtop verplaatst of vervoerd.
Het toestel wordt nooit uit het frame gehaald.
De frigo/diepvriezer enkele uren laten rusten na het vervoeren in transport.
De frigo/diepvriezer in de stekker steken en enkele uren wachten alvorens de ijsblokken/eten/drank toe te voegen.
Het is beter om in fases de frigo/diepvriezer te vullen, anders kan de motor van de frigo/diepvriezer dit niet aan.
Anders zal de frigo/diepvriezer niet koud genoeg worden.

Fiche Technique



Congélateur 600 L (n° art 3114)

<u>Dimensions</u>	
Hauteur	200cm
Largeur	68cm
Profondeur	80cm

<u>Fiche Technique</u>	
Voltage	220-240V
Puissance	3.0 A
Prise	510W
Capacité	230 V
Température	600 L
Fréquence	50 Hz



<u>Utilisation</u>
Insérez la fiche dans la prise.
Vous pouvez régler la température à l'aide du bouton rotatif.

<u>Remarques</u>
Le réfrigérateur/congélateur est toujours déplacé ou transporté en position verticale.
L'appareil n'est jamais retiré de son cadre.
Laissez reposer le réfrigérateur/congélateur pendant quelques heures après l'avoir transporté.
Branchez le réfrigérateur/congélateur et attendez quelques heures avant d'ajouter des glaçons, des aliments ou des boissons.
Il est préférable de remplir le réfrigérateur/congélateur par étapes, sinon le moteur du réfrigérateur/congélateur ne peut pas le supporter.
Sinon, le réfrigérateur/congélateur ne sera pas assez froid.