

Technische Fiche

RENT EVENT

Oven 4 x 1/1GN (n° art 3076)

Afmetingen / Dimensions

Hoogte / Hauteur	82 cm
Lengte / Largeur	92 cm
Breedte / Profondeur	73 cm

Technische fiche

Voltage	220-240 V
Ampère	15,5 A
Vermogen / Puissance	3,335 KW
Stopcontact / Prise	230 V
Capaciteit / Capacité	4 x 1/1 GN
Frequentie / Fréquence	50/60 Hz



Gebruik

Steek de stekker in het stopcontact.

Kies de gewenste temperatuur.

Kies de gewenste tijd.

Als de deur van de oven gesloten is, zal deze nu vanzelf opstarten.

Opmerkingen

De oven mag niet uit het frame gehaald worden.

Fiche Technique

RENT EVENT

Four 4 x 1/1GN (n° art 3076)

Dimensions

Hauteur	82 cm
Largeur	92 cm
Profondeur	73 cm

Technische fiche

Voltage	220-240 V
Ampère	15,5 A
Puissance	3,335 KW
Prise	230 V
Capacité	4 x 1/1GN
Fréquence	50/60Hz



Utilisation

Brancher la prise

Sélectionnez la température souhaitée.

Choisissez la durée souhaitée.

Si la porte du four est fermée, le four démarre automatiquement.

Remarques

Le four ne doit pas être retiré du cadre.